

Подготовка

Проверка машины
Не используйте повреждённую машину! В случае поломки, вытащите штепсель из розетки и перекройте кран.

Подсоединение воды
Поверните кран, дайте доступ воды

Повесьте шланг для сточной воды
Изгиб шланга присоедините к крану для воды

Поместите штепсель в розетку
Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками! Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, дергая за шнур.

Забота о стиральной машине во время стирки

- Вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- Для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

Сортировка одежды по степени загрязнённости

- Стирайте новые вещи отдельно
- Ставьте загрязнённость: - Не замачивайте
- обработайте трудно выводимые пятна загрязнённости
- заранее замачивайте

Смягчение воды

- Для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

Забота о барабане во время стирки

- Удалите все упаковочные материалы
- оставляйте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок

Экологическая стирка

- максимально заполните барабан
- не застирайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

Символы по уходу за текстильными изделиями

Сортировка белья
Обратите внимание на специальные бирки на белье. Уровень загрязнения - Тип ткани / цвет

Загрузка белья
Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть захвачены. Проверьте барабан, нет ли предметов от предыдущей загрузки, случайно оставшихся.

Выдвижной отсек для порошка

Предварительная стирка
Для умеренно загрязненного белья используйте небольшое количество средства для стирки. Используйте жидкое средство для стирки.

Основная стирка
Для очень загрязненного белья наполните отсек 1/4 порции порошка и выберите программу предварительной стирки

Смягчитель ткани
Не превышайте максимального уровня отсека. Сильно густой смягчитель необходимо разводить небольшим количеством воды.

Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
Хлопок	Цветные ткани, футболки, сорочки, пижамы и слабо загрязненное белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Стирка Паром - Интенсивная - Замачивание - Предварительная стирка - Без складок - Полоскание + Отжим - Супер полоскание	Номинал
Хлопок Быстро	Слабо загрязненное белое и небольшая загрузка	40°C		Меньше чем 6.0 кг
Синтетика	Полиамид, Акрил, Полизэстер	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)		Меньше чем 4.0 кг
Одежда Малыша	Стирка детского белья	60°C (40°C, 95°C)		Меньше чем 4.5 кг
Забота о здоровье	Хлопок, нижнее белье, постельное, детская одежда	60°C	- Режим таймера - Пар - Интенсивная - Без складок - Полоскание + Отжим	Меньше чем 4.0 кг
Деликат.	Нежные деликатные ткани	30°C (Холодн., 40°C)	- Режим таймера - Интенсивная - Без складок - Полоскание + Отжим	Меньше чем 3.0 кг
Ручная стирка / Шерсть	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть	40°C (Холодн., 30°C)	- Режим таймера - Интенсивная - Без складок - Полоскание + Отжим	Меньше чем 2.0 кг
Быстро 30	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платья, рубашки, блузы.	30°C (Холодн., 40°C)		
Освежить	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платья, рубашки, блузы.	Не выбирать	- Пар	3 Вещи

Внимание:
Для использования программы паровой стирки вначале нажмите кнопку "Паровая стирка" (смотрите в дополнительных программах).

Выбор Программы

Выбор Скорости отжима

Выбор Опции

Выбор Режима Полоскания и Температуры стирки

Как использовать программу Освежить

Дополнительные программы

Дополнительные программы

Блокировка от детей
Выберите эту опцию для блокировки кнопок на панели управления, чтобы избежать случайного изменения программы стирки детьми

Паровой цикл

Дополнительные программы

Дополнительные программы

Чистка стиральной машины и Обслуживание

Важно: Перед чисткой внутренних частей стиральной машины отключите шнур питания от сети во избежания электрошока.

Чистка фильтра поступающей воды

Чистка барабана

Дополнительное полоскание

Программы Стирка Паром и Освежить

Сигнал вкл/выкл

Чистка фильтра грубой очистки

Чистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера

Очистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера

Сигнал вкл/выкл

Чистка стиральной машины